


2 CH 行車影音記錄器

操作手冊



3G / 4G (選配)

2017 MAR V4.0



安全注意事項

請先試錄影片，然後播放，以確定機器操作正常。請注意，如因本機配件，包括記憶卡的故障，導致不能拍攝影像或不能讀取影像格式而引起的任何損失，本公司、其附屬機構及經銷商皆不負賠償責任。

使用本產品之前，請確定您已閱讀下列的安全注意事項。並請確定您操作產品的方法是正確的。

- 請存放本器材於兒童與嬰兒無法觸碰的地方
- 請只使用建議的電源
- 請勿使用外接式(多孔)點菸器，避免因點菸器電壓不穩導致產品當機、失去電力而無法錄影
- 點菸頭電源與本產品電源頭，請"務必"密合緊實
- 請勿嘗試將產品拆開、改裝或加熱
- 避免使產品丟落地上或受猛烈撞擊
- 要避免受傷，請勿在產品跌下後或損毀時觸碰產品的內部
- 如產品冒煙、發出異味或有其他異常，請立刻停止操作產品
- 請勿使用有機溶劑，如酒精、苯或油漆稀釋劑清潔產品
- 請勿讓產品接觸到水（如海水）或其他液體
- 請勿讓任何液體或異物進入機器
- 請勿將電池置於熱源附近，或暴露於火焰中
- 請勿使用濕手觸碰電源線
- 請勿將本器材用於超出指定電壓的電源插座或線路配件。請勿使用損毀的電源線或插頭，或沒有完全插入電源插座
- 請避免端子或插頭接觸到金屬物件（如針或鑰匙）或污漬
- 請避免在潮濕或多塵的地方使用、放置或存放產品

目 錄

一、	特性說明	1
二、	規格表	2
三、	配件	3
四、	產品結構說明圖	4
五、	產品尺寸圖	5
六、	安裝說明	6
七、	遙控器功能操作介紹	9
八、	錄影及停止錄影	11
九、	播放錄影檔案	12
十、	格式化記憶卡	20
十一、	還原記憶卡	23
十二、	3G Client遠端監控(選配功能)	25
十三、	WiFi 即時顯影	33

一、 特性說明

1. 適用於計程車、水泥車、貨櫃車、油罐車、校車、警車、運鈔車、救護車、消防車、休旅車、房車等公務或私人安全運輸影像記錄。
2. Sony IMX323 超低照度百萬高畫質 CMOS 感光元件。
3. 內建 1.5F 金電容備用電源，可於意外撞擊時保留最真實一面。
4. 插卡通電就開始錄影不需要額外的操作。
5. 可同步記錄車內及車外狀況。
6. 具備完整時間、日期記錄，可直接顯示播放於螢幕上。
7. 記錄行駛路況影像，聲音，G-sensor 和 GPS data。
8. 前方可視角約 120 度，車內可視角約 130 度。
9. 行駛路線軌跡記錄，可於播放影片時點選 Google Map 呈現。
10. 採用 Micro SD Card，建議等級使用 Class 10 以上。
11. 可依路況調整 G-sensor 靈敏度，衝擊過大即啟動強制錄影，保留行車危險狀況記錄不被覆蓋。
12. 專業的檔案格式，無需內建鋰電池，不懼怕高溫無爆裂的疑慮，是真正的黑盒子。
13. 可搭載 3G/4G dongle 進行遠端監控，隨時掌握行車資訊與動態。
14. 搭載 Wi-Fi dongle 進行即時顯影，馬上下載即時備份。

二、規格表

項 目	規 格
感測器裝置	前方 1080P CMOS Sensor。 車內 720P CMOS Sensor。
鏡頭視野角(對角)	前方攝影機鏡頭視角規格約 120 度。 車內攝影機鏡頭視角規格約 130 度。
電壓電流	(a) 需使用 5V±5%、1A 的車用變壓器，啟動電壓 4.7v 以上。 (b) 內建 1.5F 金電容備用電源做為影像結構用。
操作溫度	-15 度~ 65 度
儲存裝置	記憶卡建議使用 Class 10 以上 micro-SDHC Card (需使用 8G 以上)MAX TO 128GB。
錄影方式	前方 1920x1080 錄影張數最高 NTSC : 25fps、PAL : 25fps。 車內 1280x720 錄影張數最高 NTSC : 15fps、PAL : 15fps。 開機後自動持續錄影；內鏡頭可經由軟體關閉。
記錄內容	日期時間、影像、聲音、G-Sensor 資料、GPS 資料。
儲存格式	(a) 特定格式檔搭配專用播放軟體播放。 (b) H.264 影像壓縮技術。
麥克風	內建單聲道高感度麥克風。
時間設定	GPS 自動校正、無 GPS 訊號時使用內建萬年歷時鐘。
G-Sensor	內建 3 軸加速度感測器 (Internal 3D G-Sensor)。
GPS	內建 GPS, 可外接 G-MOUSE 讓 GPS 收訊更佳良好。 衛星定位，行車路線軌跡記錄
WIFI	內建 USB WIFI Dongle(2.4G HZ)。

輸出入裝置	(a) VIDEO OUT : TV-Out (1 Vp-p composite video output, 75 ohms) · 機器影像輸出有區分 NTSC 或 PAL 系統。 (b) FORCE : 強制按鈕。 (c) 紅色燈 : 錄影燈 (強制錄影時閃爍頻率較高)。 (d) 綠色燈 : GPS 連線燈 (閃爍表示 GPS 尚未 3D 定位 , 常亮表示 3D 定位)。 (e) 藍色燈 : WiFi 連線燈 (閃燈表示 WiFi 尚未連線 , 常亮表示 WiFi 連線成功)。 (f) EXT : GPS Mouse 擴充用外接孔。 備註 : 夜間模式時 , 紅外線啟動且指示燈 LED 變暗。
-------	---

三、 配件


標準配件：


- (a) 點菸頭轉 5v 變壓器。
- (b) 4 端點 3.5 吋耳機座轉 RCA 影像輸出線材。
- (c) 紅外線專用遙控器
- (d) 支架吸盤
- (e) 支架固定座
- (f) 產品光碟。
- (g) 簡易說明書。
- (h) WiFi Dongle。

選配件：

- (a) 8G Class10 以上 microSD 卡 (8GB/16GB/32GB/64GB/128GB)
- (b) 外接式 GPS Mouse(4 接點耳機座 4P Phone Jack Connect)。
- (c) 垂直 90°玻璃車型，如:遊覽車、大小貨車、貨櫃車、消防車，可搭配 AVM-351 支架使用



四、產品結構說明圖






五、產品尺寸圖

單位：mm




六、安裝說明


1. 使用「吸盤式」或「貼架式」連結主機至汽車前擋風玻璃上。




2. 安裝主機於最適位置




3. 調整錄影視野角度於最佳位置




4. 將電源插入 DC5V 連接孔



5. 將變壓器插入點菸器位置



6. 行車記錄器安裝線路示意圖，線材安裝時，盡量不要將線材繞過機器左側 GPS 正上方，請由機器前方孔位配線到汽車天花板。可以得到較佳的 GPS 訊號。



注意事項

- (a) GPS 定位時間會受到汽車前檔隔熱紙、天候狀況...等因素影響。
- (b) 機器安裝時，需安裝在雨刷可以清洗到的區域，以確保錄影畫面清晰度。
- (c) 汽車前檔隔熱紙帶有金屬成分可能導致 GPS 無法定位狀況。
- (d) 紅外線啟動時間與關閉時間由光線強度，會受到安裝位置、前檔玻璃紙...等因素影響。
- (e) 日間與夜間模式有延遲約 30 秒機制，開機時會先進入夜間模式。
- (f) 記憶卡若未先使用專用播放軟體進行格式化，則機器會將整張記憶卡內資料強制清除後，再以機器預設值開始錄影。
- (g) 請勿使用 MicroSD 卡轉 SD 卡進行錄影，以免因震動導致轉

接卡接觸不良而產生錄影異常。

- (h) 記憶卡有讀寫次數與壽命問題，建議定期檢查與使用電腦播放影像，確保記憶卡仍可正常讀寫。
- (i) 使用新卡片插入主機時，會依卡片容量大小進行專業檔案格式化，約 2 分鐘後進行錄影系統
- (j) 記憶卡無論 8G、16G、32G、64 或 128G，經過本機或播放器格式化後，於 Windows 作業系統所看到的儲存空間只有 80.5MB，其餘為隱藏檔格式，必須使用專業播放器才能播放影片，若要將卡片還原需採用播放器並參考卡片格式化還原章節。
- (k) 於撞擊及與高振動時，有可能會導致記憶卡磁區物理性損毀，導致播放斷斷續續或無法撥放問題，建議定期檢查與備份重要資料。
- (l) 機器耗電流超過標準 USB 單孔輸出 500mA，因此連接電腦供電可能不足，需另購輸出 DC 5V/1A 以上供電線材。
- (m) 機器本身有區分 NTSC 機種或 PAL 機種，影像輸出的連接需使用可以支援對應系統的螢幕。

七、遙控器功能操作介紹

按鍵圖示		功能說明
	強制錄影鍵	可手動進行影片鎖檔保存，不被後續影像覆蓋
Mode	Mode 鍵	單畫面、2 分割畫面切換
Menu	目錄鍵	顯示本機韌體版號
	靜音鍵	檔案錄音功能選擇鍵

◆畫面功能操作介紹(本機需接上 TV-OUT 影像輸出，即可進入 LIVE 畫面):

(1) 在 LIVE 畫面點選遙控器的「MODE」鍵，可進行切換對外影像 CH1、對內影像 CH2、對外影像&對內影像顯示。

如下圖:



對外影像(CH1)




對內影像(CH2)



對外影像&對內影像
顯示

(2) 圖示說明



1. 事件錄影: 在 LIVE 畫面右上方會出現  圖示，即表示 G-Sensor 無異常訊號。當按下遙控器強制錄影鈕  或本機手動強制錄影鍵，則右上方出現  圖示。強制錄影中，當右上方出現  圖示即表示 G-Sensor 偵測到異常震動，強制錄影中。
2. 在 LIVE 畫面點選遙控器的「MENU」，顯示本機韌體版本。
3. 在 LIVE 畫面可以選擇是否開啟錄音功能，點選遙控器上的靜音鍵畫面右上方會出現  圖示，即表示停止錄音；當右上方出現  圖示即表示開啟錄音。
4. GPS 顯示: 在 LIVE 畫面右上方會出現  圖示，即表示 GPS 定位中或者 GPS 無訊號；當右上方出現  圖示即表示 GPS 定位成功。


*開機畫面與即時檢視畫面呈現方式，可能因軟體更新或改版而有所改變，述不另行通知。

八、錄影及停止錄影

電源啟動時，如有接上 TV-OUT 影像線會出現如下圖的開機畫面代表行車紀錄器開機中；開機完成進入 LIVE 畫面前會先顯示本機韌體版本「Firmware Version：XXXX」。

1. 開機/錄影：

電源啟動，並等待約一分鐘後，即開機完成。紅燈呈現一閃一滅表示錄影中。



燈號示意：

- FORCE：強制錄影鍵
- REC 紅燈：紅燈閃爍平穩，表示錄影中；紅燈閃爍快速，則表示強制錄影。
- Wi-Fi 藍燈：藍燈閃爍表示未連線WiFi，藍燈恆亮表示WiFi連線中。
- GPS 綠燈：綠燈閃爍為GPS 3D定位中，綠燈常亮表示GPS 3D已定位。

2. 關機/停止錄影

電源關閉，即為停止錄影，此時可取下記憶卡讀取所攝錄之檔案。

九、播放錄影檔案


如何讀取 Micro SD 卡之檔案？



1
將橡膠蓋往左旋開，以手指按壓 Micro SD 卡即可彈出。



2
將 Micro SD 卡輕取出



3
將 Micro SD 卡插入讀卡機槽，請注意方向!!



4
將讀卡機插入電腦 USB 插槽，以本機所附光碟內之播放器播放。

1. 檔案播放

執行產品光碟資料夾內的播放軟體 ，播放畫面如下圖所示。選擇『打開文件』，選擇記憶卡或儲存於硬碟中的檔案播放。

★註：要執行此軟體須安裝 DirectX 9.0 以上。

2. 畫面操作說明

Viewer 介面示意圖




控制介面說明：

	暫停鍵
	播放鍵
	停止鍵
	倒播鍵
	上一張鍵
	下一張鍵
	上一檔案鍵
	下一檔案鍵


	關閉程式
	縮閉視窗
	開啟影片
	事件行事曆
	磁碟備份
	擷圖工具
	配置，設定機器相關設定.
	工具列，可做記憶卡格式化、語言設定
	3軸加速感測器
	羅盤，經緯度顯示
	GOOGLE MAP KEY

■ 磁碟備份

將記憶卡之資料轉於 PC 端瀏覽，選取  磁碟備份即會出現下圖視窗。



步驟1. 選取記憶卡資料來源



步驟2. 選取記憶卡備份錄影資料

ID	錄影時間	事件類型	結束時間	總時長
1	2011-11-18 13:19:19	手動強制錄影	2011-11-18 13:20:46	00:01:27
2	2011-10-10 13:22:27	G Sensor強制錄影	2011-10-10 13:22:54	00:00:27
3	2011-11-18 14:07:32	G Sensor強制錄影	2011-11-18 14:08:20	00:00:48
4	2011-11-18 14:37:19	G Sensor強制錄影	2011-11-18 14:38:23	00:01:04

步驟3. 選取備份資料存取格式

備份格式	原始格式備份(*.sd) 原始格式備份(*.sd) AVI格式備份(*.avi)
備份開始時間	2011-11-18 14:07:32
備份結束時間	2011-11-18 14:08:20

備份格式：

(1) 記憶卡原始格式

 2011-11-19-12-35-00.sd SD 檔案 33,792 KB	副檔名為*.sd檔案
--	------------

(2) AVI File Backup(*.avi)

 2011-11-19-12-26-52-CHN01.avi 視訊短片 24,794 KB	chn01為前攝影機事件記錄檔， 副檔名為*.avi檔案
 2011-11-19-12-26-52-CHN02.avi 視訊短片 6,958 KB	chn02為車內攝影機事件記錄， 副檔名為*.avi檔案

★註：以記憶卡原始格式備份，該種格式將包含GPS經緯度、時速、G-SENSOR等記錄資料，若以*.avi的格式備份則有日期、錄影與聲音的資料，因此較建議以記憶卡原始格式備份。

步驟4. 記憶卡之錄影資料轉於PC端路徑C:\BlackBox資料夾目錄


C:\BlackBox	備份路徑
-------------	------

步驟5. 開始備份


	備份
---	----


■ 設定

攝錄前請先將Micro SD記憶卡插入所附之轉接卡，轉插於PC端之USB插槽，運用PC端點選主程式，設定主機攝錄的相關方式，設定完成後，即可將Micro SD記憶卡再回插於主機端，即可移回車上進行攝錄。



1.	影像品質		選擇錄影畫質解析度高、正常、低三種畫質選項
2.	車機訊息		可將該車牌號碼或駕駛員名字資訊輸入於此，便於辨識記錄影片是由哪台車輛或由哪位駕駛員攝錄記錄 (適用於公司車、計程車、車隊等)

			團體用多台車)。
3.	密碼		此功能可將記憶卡加密，防止他人存取任何資料。設定密碼以15字元為限 例:123456789123456 設定密碼後使用回放文件、設定、格式化記憶卡需輸入密碼。 ★ 註：設定密碼請確認字型大小寫，並記錄密碼以避免密碼遺忘。
4.	時區		格林威治標準時，調整所需顯示區域時間(GPS定位成功，自動校正標準時間)。
5.	速度單位		Km/h: 公里/小時 Mile/h: 英哩/小時 Knot: 節(knot) = 1海哩/小時(knot) ★ 註：1公里=0.6214英哩、1英哩=1.6093公里、Knot =1.853公里

6.	G-sensor 靈敏度 (撞擊感應 器分析儀)		車輛行進間，車體晃動之強弱，運用G-sensor感應，偵測是否強制錄影。依車輛、環境進行設定值的選擇。
7.	聲音錄像		進行聲音的存錄。 開:記錄聲音/ 關:關閉記錄聲音。
8.	日光節約		配合國家夏令時間，在夏季時自動將時間提早一小時。
9.	WiFi設定		SSID欄位:可輸入由英數組成的WiFi連線ID。 Password欄位:WiFi連線密碼，請至少輸入8位數字，並以數字為主。


■ 擷圖工具

播放記憶卡存錄資料，將顯示畫面以擷圖工具擷取所需要的畫面，選取擷圖工具即會出現下圖視窗。


擷取之畫面，則存放於/Snapshot資料夾。檔案格式為*.bmp檔。



a. 時速表&音量



b. 檔案播放



(1) 播放BAR：可用滑鼠左鍵左右移動拉BAR，快速移動。

BAR上方有旗標拖曳可進行旗標備份存檔。

(2) 播放速度：可2X、4X、8X的快轉以及-2X、-4X、-8X回放。

十、 格式化記憶卡


何種情況需格式化Micro SD卡？

當使用者自行購買新的Micro SD卡，或使用其原有的Micro SD卡時，均需先將Micro SD卡進行格式化後，方可使用。(本機所附Micro SD卡，原廠已完成格式化，並通過測試)。

★本錄影系統無法單獨刪除某段影片，格式化前請將需求影片先行備份取出。



*注意事項:

- 1.在FORMAT Micro SD卡前，請先確定Micro SD卡是否解除上鎖。
- 2.如Micro D卡已解除上鎖，仍無法執行FORMAT Micro SD卡，請以『系統管理 員身分』執行，即可進行 FORMAT Micro SD卡動作。



格式化步驟如下：

- 1、 放入記錄器之產品光碟，開啟光碟內資料夾。
- 2、 執行播放軟體 ， 點擊  格式化工具進入畫面。
- 3、 選擇『格式化』鍵，開始以下步驟。

Windows XP	Windows 7
	
	
	

4、 格式化完成後，把 Micro SD 卡裝進行車記錄器中，即可開始使用。



將橡膠蓋往左
旋開



Micro SD 卡插
入插槽, 請注
意方向!!



施力壓下
Micro SD 卡定
位




將橡膠蓋往右
蓋上

十一、 還原記憶卡

當攝錄完之Micro SD卡影像記錄，已將檔案備份於電腦內，而Micro SD卡需做其它儲存用途時，此時Micro SD卡需先進行還原動作，方可做它用!!

*注意事項:

- 1.在還原Micro SD卡前，請先確定Micro SD卡是否解除上鎖。
- 2.如Micro SD卡已解除上鎖，仍無法執行還原Micro SD卡，請以『系統管理員身分』執行，即可進行還原Micro SD卡動作。



如何還原Micro SD卡？

步驟如下：



將SD卡插入讀卡機槽
請注意方向!!





將讀卡機插入電腦USB
插槽

- 3、放入記錄器之產品光碟，開啟光碟內資料夾。
- 4、執行播放軟體 ，點擊  格式化工具進入畫面。
- 5、選擇『還原』鍵，開始進行以下步驟，即可完成挪做其他儲存用途。

Windows XP



Windows 7



十二、3G Client 遠端監控(選配功能)

(1) 登入畫面

請先執行 3GClientApp.exe，並進行登入。




登入畫面如下圖所示，輸入使用者帳號與密碼後按下登入。

註：要執行此軟體須安裝 DirectX 9.0 以上



用戶名	使用者帳號名稱
密碼	使用者帳號密碼
中心服務器地址	本機設備所設定之伺服器 IP 位址 (預設值為台北伺服器：202.39.134.134)
中心服務器 TCP 端口	伺服器 TCP 端口(預設值為 24680)
中心服務器 UDP 端口	伺服器 UDP 端口(預設值為 24681)

(2) 即時瀏覽畫面




1	顯示操作介面
2	設備列表 設備定位燈號說明 表示GPS未定位之設備

		 表示GPS已定位之設備
		 黃色燈號表是急速狀態
		 紅色燈號表是超速狀態
3	即時顯示畫面	
4	分割視窗/功能操作鈕	
5	事件訊息/設備列表/地圖	

(3) 軌跡頁面

※本機設備需搭配 G-Mouse，來進行 GPS 定位

顯示設備於定位時的軌跡，可得知車輛所行駛路線。



(4) 設定頁面

■ 設定頁面1

可設定影像播放流暢度、錄影拍照相關設定、自動翻頁秒數以及語系相關設定。



視頻播放設定	實時→以流暢度優先。 平滑→以畫面平滑度優先。
錄像設置	設定錄影時的路徑、錄影時間、硬碟(SD/CIF)分區相關設定。
拍照設置	設定拍照的路徑。
自動翻頁	設定自動翻頁的秒數。
語言	設定3G Client的顯示語系。

■ 設定頁面2

可設定事件錄影及電子郵件相關設定。

3G平台客戶端軟體 - 2 台在線設備

FUHO

實時瀏覽 電子地圖 軌跡 設定 報表 登入成功

頁1 頁2 頁3

本地設定

警報事件錄影設置

警報1	☒ CH1	☐ CH2	☐ CH3	☐ CH4
警報2	☐ CH1	☐ CH2	☐ CH3	☐ CH4
警報3	☐ CH1	☐ CH2	☐ CH3	☐ CH4
警報4	☐ CH1	☐ CH2	☐ CH3	☐ CH4
G-Sensor	☐ CH1	☐ CH2	☐ CH3	☐ CH4

錄影時長: 60 (seconds)

警鈴開關: ☐

郵件設置

Email Notify: ☒

SMTP伺服器地址: smtp.gmail.com

SMTP端口: Use SSL 465

郵箱帳號: vehiculeh@gmail.com

郵箱密碼: *****

目的郵箱帳號: vehiculeh@gmail.com;felix01@tccts.seed.net.tw

測試郵件發送

(Fill multiple simultaneous email address, please ";" to separate up to 1024 characters.)

Attach File When email: ☐

Email Option:

- ☐ GPIO 0 Alarm
- ☐ GPIO 1 Alarm
- ☐ GPIO 2 Alarm
- ☐ GPIO 3 Alarm
- ☐ Pick Error

更新 確認 默認

Version:1.0.4.27

警報事件錄影設置	可設定警報觸發時，欲錄影的頻道與錄影的時間										
郵件設置	當警報觸發時，將傳送電子郵件至信箱 <table border="1"> <tr> <th colspan="2">Mail 發送功能選項</th></tr> <tr> <td>GPIO 0 Alarm</td><td>警告 1</td></tr> <tr> <td>GPIO 1 Alarm</td><td>警告 2</td></tr> <tr> <td>GPIO 2 Alarm</td><td>警告 3</td></tr> <tr> <td>GPIO 3 Alarm</td><td>警告 4</td></tr> </table>	Mail 發送功能選項		GPIO 0 Alarm	警告 1	GPIO 1 Alarm	警告 2	GPIO 2 Alarm	警告 3	GPIO 3 Alarm	警告 4
Mail 發送功能選項											
GPIO 0 Alarm	警告 1										
GPIO 1 Alarm	警告 2										
GPIO 2 Alarm	警告 3										
GPIO 3 Alarm	警告 4										

	Disk Error	硬碟故障
	Over Speed	超速
	Idle	當機
	Video Loss	影像斷線
	G Sensor	G sensor 觸發
	OffLine	離線

常用之 SMTP 伺服器列表			
Mail	SMTP	SSL Port	StartTLS
Googlemail	smtp.gmail.com	465	587
Yahoo Mail	smtp.mail.yahoo.com	465	x
Outlook	smtp.live.com	x	587

■ 設定頁面3

可設定3G功能相關設定。




3G 設定	可設定速度單位、影像連接自動斷開時間、讀取設備。
其他設置	設定關閉溝通時間

十三、WiFi 即時顯影

(1) 軟體取得方式

手機至play商店搜尋VacronPlayer，或至Google

Play <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuho.E07>安裝。



VacronPlayer是針對行車記錄器 WiFi 產品所設計的軟體

iOS 連結:

<https://itunes.apple.com/tw/app/vacronplayer/id992412825?l=zh&mt=8>

(2) 手機開啟 WIFI 功能，搜尋列表點選「SSID」，預設密碼為「12345678」

(3) 開啟 VacronPlay APP 選單，點選設備列表，點選新增，輸入設備名稱，加入頻道。




(4) 即時畫面



 → 即時截圖功能

 → 即時錄影功能

(5) 遠端回放/備份





更多產品資訊

請上 VACRON 官網

www.vacron.com.tw

Made in Taiwan
