

16 / 36 / 64 CH Linux NVR 網路視頻錄影機

操作手册



網路影像錄影系統

2013 OCT V1.1





使用前須知

此份使用者軟硬體授權約定是您(無論是個人或單機)和本公司之間都具有法律效益,這 包含相關的軟硬體組件,媒體,印刷與線上公布及電子檔案都在此約束内。通過安裝, 複製,或以其他方式使用本(協議)所涵蓋的產品,都必須建立在本(協議)上。假如您不同 意本協議之條款,請不要裝設或使用本產品。該產品受版權法和國際版權條約,以及其 他智慧財產權法律和條約。請注意該產品授權給您,非出售。由許可證證書上的軟硬體 許可證代碼標識您已被授予的許可使用。

◆ 版權 ◆

本公司擁有所有的標題,包括但不限於版權、軟硬體產品和任何副本。本公司保留未明確授予的所有權利。

☆ 無擔保說明 ☆

公司明確否認任何產品的保修。無擔保任何種類的明示或暗示的擔保,包括不加限制, 暗示的保修或適銷性、適合特定用途或非侵害性所提供的軟體產品和任何相關的文 檔。



條款與條件

整體風險的產生,在於軟硬體產品的使用或性能所產生。此產品將會告知,如具有一定的設備或其他硬體一起使用時,可能使您能夠執行監視行動和數據處理,這有可能受到限制或違反適用的法律,其中包含但不限於數據的隱私和刑法。請您核實您的使用對符合適用法律的責任在於用戶本身。

◆ 責任限制 ◆

本款規定,在適用法律所允許的最大範圍内的影響。在任何情況下,VACRON或其 供應商承擔任何特殊、偶然的、間接的、或任何間接損失(包括但不限於商業利潤損 失、業務中斷、商業信息損失、或任何其他金錢損失的賠償)因使用或不能使用的軟 體產品或提供或失敗提供適當的支持,即使我們的公司已被告知此類損害的可能性。 如果沒有任何故意或者重大過失,根據本協議的任何條款,VACRON的全部責任,應 僅限於產品實際支付的金額。

✤ 其他約定

- (A)禁止逆向工程,反編譯,或拆解除合同所不能放棄的適用法律所允許的範圍內, 以及任何軟硬體產品的組件。
- (B) 只要收件人同意本協議的條款,您可以永久轉讓此產品的使用權利。

◈ 結 語❖

在不損害任何其他權利,本公司可終止本許可協議。如果您未能遵守其條款及條件, 在這種情況下,你必須銷毀所有副本軟體產品。



前言、	【注意事項】1
第壹章、	【規格清單】2
第貳章、	【操作前必讀】4
第參章、	【安裝說明】5
第肆章、	【軟體使用說明】6
第伍章、	【NVR 功能分區說明】7
第陸章、	【介面操作設定】8
	6.1 系統設定:
	6.2 攝影機設定12
	6.3 使用者設定18
	6.4 網路設定
	6.5 回放
	6.6 抓圖
	6.7 系統退出27
第柒章、	【Windows CMS 遠端監控軟體】28
	7.1 登入遠端監控軟體
	7.2 添加 NVR



前 言、 【注意事項】



第壹章、

【規格清單】

		硬體規格
	中央處理器	Intel® Core™CPU Core i5 3470
	記憶體	4GB DDR3 RAM,1GB Flash(DOM)
	硬碟	最多可安裝 2 顆 3.5 时硬碟於機箱内,
		1 顆 5.25 吋 Drive Bay.
		有附一顆 2T 的 HDD(可支援到 3T)
	網路	1 x Gigabit RJ-45 Ethernet Port
	指示燈	HDD, Power,網路 LEDs
	USB	6 x USB 2.0
	外部按鈕	Power Button
	警報提示音	系統警報蜂鳴器
	電源供應器	Input: AC110V或AC240V(經由開關), 50/60Hz, Output: 270W
	影像輸出	1 x HD OUT, 1 x VGA D-Sub, 1 x DVI-D
	支援 Channel	16CH / 36CH / 64CH
	重量	4.75 kg
	尺寸	367 x 99 x 350mm (寬 x 高 x 深)
	工作環境溫濕度	溫度: 0~40°C,濕度: 90%
		軟體規格
録影	支援的攝影機型號	VIT 與 VIH Series(並且可接 VDH-412VS)
	最大路數	最多 64 支 IPCAM
	錄影模式	連續/手動/排程錄影/警報錄影/多種警報錄影
	警報前後暫存器	事件前錄影: 最多 300 秒
	(事件前與事件後)	事件後錄影: 最多 300 秒
	録影效能	每個頻道最高 720P@30fps 或 1080P@23fps
		(視實際環境與攝影機類型而有所變化)
本機操作	顯示模式	1,4,9,16,25,36,64 個分割畫面顯示模式,自動跳台模式
	監看功能	全螢幕顯示,事件通知,PTZ 控制,數位縮放
	錄影回放	最多同時播放4個頻道
	回放搜索模式	時間與日期
	播放控制	播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制
	檔案備份	可透過 USB 介面備份到 USB 儲存裝置
遠端監控	顯示模式	1,4,9,16,25,36,49,64 個分割畫面顯示模式
	影像設定	解析度,品質,FPS
遠端回放	錄影回放	最多同時播放4個頻道
(即將推出)	回放搜索模式	時間與日期

	播放控制	播放,暫停,停止,倒轉,單張前後播放,不同的速度控制
	播放功能	全螢幕顯示,拍照,數位縮放
	檔案備份	備份.264 檔
	下載檔案	直接透過網路下載
進階事件	警報類型	位移偵測,自定區域警報(支援 VIT 系列與影音伺服器 VDH-412VS)
管理	事件處理	錄影,電子郵件警報,蜂鳴器警報,雲台控制,警報輸出,自定義事件
安全控制	用戶管理	可管理帳戶並分配群組
	自動登出	可自動登出閒置過久的用戶
	事件日誌	詳細的事件日誌
	在線用戶名單	記錄過去與現在登入過的用戶
網路	網路功能	HTTP, TCP/IP, SMTP, DHCP, Static IP, DNS, DDNS, FTP, NTP,
		UPnP
支援的語系	語系	英文/簡體中文/繁體中文/俄羅斯文

第貳章、 【操作前必讀】

2.1 前面板介紹:

- 2. 硬碟指示燈
- 3. 電源指示燈
- 4. 系統開關機按鈕
- 5. 5.25 时裝置設備:可擴充光碟燒錄器(預留)
- 2.2 後面板介紹:

- 1. USB2.0 插座 x 6
- 2. P/S2 插座(可接鍵盤或滑鼠)
- 3. D-Sub
- 4. DVI
- 5. HD Out
- 6. RJ-45
- 7. 聲音輸出孔
- 8. 電源輸入

第參章、 【安裝說明】

- 1 · 第一次開機時,如果無法進入,請進入 BIOS 内,將 SATA DOM 選為第一個優先開機 裝置。
- 2. 第一次開機進入系統,如有提示格式化硬碟,如果須錄影,請點"是",不需錄影,請點 "否",注意!格式化硬碟後,硬碟裡的原有資料將不可恢復。如果無提示訊息,表示硬 碟在出廠後已格式化。

第肆章、【**軟體使用說明**】

1・登入

安裝成功重啓後,進入操作介面後,如果想進行任何操作,系統會彈出對話方塊提示登入(有的版本默認不會提示,如果使用者需要增加可以進使用者設置功能表裡取消 default下的系統設置許可權)

下列し9月2日6月刊97日文月	21日平区 3017日 111 1978年9月	
5月者帳號		J
使用者密碼		Ì
L	*	
		Hin 23K

默認的使用者的用帳號:admin 密碼為:admin。按下確定,完成登入操作。則可以對軟體進行自訂設置。

點擊

使用者帳號	admin]
使用者密碼		า ้

第伍章、【NVR 功能分區說明】

- 1, 退出(退出系統,自動關機)
- 2, 通道切換選項(1,2,4,9,16,25,36通道切換)
- 3, 視頻顯示區(選擇對應攝影機,按兩下單路放大和返回多畫面)
- 4, 功能表工具列(進入系統設定,攝影機設定,網路設定,播放控制等選項)
- 5, 時間狀態列(顯示當前系統時間)
- 6, 跑馬燈顯示(顯示開機歡迎圖示,使用者可自行修改)
- 7, 硬碟狀態顯示
- 8, 雲台控制按鈕(控制雲台上下,左右等運動)

第陸章、【介**面操作設定】**

- 6.1 系統設定:
- 6.1.1 一般設定:

點擊設定按鍵 🌌 進入設定介面。可以設定移動警報延續時間/聲音警報延續時間

長短。設定攝影機跳臺時間長短。可開啓循環錄影,設定每天重啓時間段。攝影機可以 切換簡體中文,繁體中文,英文,俄羅斯文。可以選擇 PAL 或者 NTSC。(注 PAL, NTSC 制式的切換需要重新開機軟體。)點擊確認。

般設定	日期時間設定	網路時間設定	硬碟資訊	1. 版本資訊
Video I	_oss警報延續時	間 (秒)	10	10
V-Loss	E-Mail通知		閉	朔閉 ≎
移動警	報延續時間(秒))	10	.0
聲音警	報延續時間(秒))	2	2
掃描間	隔(秒)		2	2
語言				繁體中文 ◆
最大攝	影機數		10	.6 🗘
☑循	瞏錄影			
□ 自!	動重開機			
開機時	間:		每	毎周 🗘 19 🗘 : 54 🗘
□自	動登出			
無作業	登出時間		30	30
大碼流	顯示通道數		4	4 \$
	[thr≥n			
	ME ANS	•		

6.1.3 網路時間設定:

開啓自動對時,設定好**伺服器位址,伺服器通訊埠,校時間隔**,然後點擊**確認**或立即對時。(返回)。如下圖:

	助校時				
伺服器	位址	tick.stdt	me.gov.tw		
伺服器	通訊埠	123			
校時間	隔(小時)	12	^		
		確認			
		立即對時			