

V2.00



目:	錄
----	---

第1章	安裝設定1
1.1	系統要求1
1.2	手動安裝順序1
第2章	開始使用 Windows NVR2
2.1	Windows Vista 或 Windows7 環境下執行2
2.2	執行匯入授權4
第3章	基本使用設定8
3.1	主畫面操作說明8
3.2	新增、修改及删除 IP CAM9
3.3	系統設定12
3.4	實時瀏覽
3.5	電子地圖
3.6	添加錄影路徑
3.7	錄影回放操作33
3.8	備份輸出34
第4章	特殊功能介绍
4.1	拖曳編排監看畫面
4.2	支援多組開機模組
4.3	支援遠程 DVR 回放
4.4	節控錄影空間
4.5	動態偵測40
4.6	使用 Vacron Windows NVR Web 版



使用前須知

歡迎使用本公司 Windows NVR,本手冊介紹最常使用的功能讓您可以快速上手,其餘項目詳細功 能請參閱 CD 光碟內的 [Windows NVR 操作手冊]。

此份使用者軟體授權約定是您(無論是個人或單機)和本公司之間都具有法律效益,這包含相關的 軟體組件,媒體,印刷與線上公布及電子檔案都在此約束內。通過安裝,複製,或以其他方式使 用本(協議)所涵蓋的產品,都必須建立在本(協議)上。假如您不同意本協議之條款,請不要安裝 或使用本產品。該產品受版權法和國際版權條約,以及其他智慧財產權法律和條約。請注意該 產品授權給你,非出售。由許可證證書上的軟體許可證代碼標識您已被授予的許可使用。

* 安裝與使用 *

本公司授予您安裝和使用本軟體產品的以下限制的權利

- 1. 此軟體可滿足硬體與軟體的要求, 安裝在多台電腦
- 2. 本產品只適用於為其設計產品的作業系統的電腦上
- 3. 你可以及使用此產品於本公司網路攝影機設備,你可獲得相應的設備的許可證,從我們授權的經銷商或隨機所附 CD。

版權

本公司擁有所有的標題,包括但不限於版權、軟體產品和任何副本。本公司保留未明確授予的所有權利。

* 無擔保說明 *

公司明確否認任何產品的保修。無擔保任何種類的明示或暗示的擔保,包括不加限制,暗示的保修或適銷性、適合特定用途或非侵害性所提供的軟體產品和任何相關的文檔。

條款與條件

整體風險的產生,在於軟體產品的使用或性能所產生。此產品將會告知,如具有一定的設備或其他軟件一起使用時,可能使您能夠執行監視行動和數據處理,這有可能受到限制或違反適用的法律,其中包含但不限於數據的隱私和刑法。請您核實您的使用對符合適用法律的責任在於用戶本身。

* 責任限制 *

本款規定,在適用法律所允許的最大範圍內的影響。在任何情況下,VACRON或其供應商承擔任何特殊、偶然的、間接的、或任何間接損失(包括但不限於商業利潤損失、業務中斷、商業信息損失、或任何其他金錢損失的賠償)因使用或不能使用的軟件產品或提供或失敗提供適當的支持,即使我們的公司已被告知此類損害的可能性。如果沒有任何故意或者重大過失,根據本協議的任何條款,VACRON的全部責任,應僅限於產品實際支付的金額。

* 其他約定 *

(a) 在備份與存檔的目的下,您可以被允許製作多份軟體備份。

(b) 你可以分發第三方軟體產品的複製品。

(c) 禁止逆向工程,反編譯,或拆解除合同所不能放棄的適用法律所允許的範圍內,以及任何軟 體產品的組件。

(d) 只要收件人同意本協議的條款,您可以永久轉讓此產品的使用權利。

* 結 語 *

在不損害任何其他權利,本公司可終止本許可協議。如果您未能遵守其條款及條件,在這種情況下,你必須銷毀所有副本軟件產品。

第1章 安裝設定

1.1 系統要求

最低系統要求

硬體需求	Hardware Requirement								
CPU	16CH 以上	32CH 以上							
	Intel Core i5 或以上規格	Intel Core i7 或以上規格							
記憶體RAM	16CH以上	32CH 以上							
	推薦4GB以上	推薦8GB以上							
硬碟HDD	SATA 200GB(此為建議最小硬碟空間	TA 200GB(此為建議最小硬碟空間需求)							
	SATA 200GB or above is recommended								
顯示卡	建議使用內建1GB以上之獨立顯示卡								
Display card	Independent display card with 1GB RAM or	above is suggested							
螢幕解析度 DPI	確定您的設定在 96DPI								
	Make sure your display DPI setting is set to	96DPI							
乙太網路卡	100Mb 或以上								
Ethernet interface	100Mb Ethernet card or above								
軟體需求	Software Requirement								
作業系統OS	Windows XP, Windows Vista, and	Windows 7, Windows 8							

•安裝光碟內容

- Windows NVR安裝檔案
- 軟體操作手冊
- IPSearcher (IP搜尋軟體)

1.2 手動安裝順序

執行 FHS-X.X.X.X(CMS&NVR).exe 安裝程式(X.X.X.X 版號)

FHS-1.0.8.2(CMS&NVR) 2014/5/5 上午 09:08	8 應用程式 8,602 KB
---	-----------------



第2章 開始使用 Windows NVR

2.1 Windows Vista 或 Windows7 環境下執行

由於 Windows Vista 或是 Windows 7 登入的功能影響,程式需於 "管理員"權限下執行 操作程序架構在管理員權限下時,每次啟動程式需依照底下指示進行(Windows XP 則不 需這樣設定)

▶ 修改相容性權限等級



至桌面上找尋驅動執行檔 NetMonitor...,按右鍵選擇 "內容",並在其相容性上修改權限等級

NetN	/IonitorCl	ient - 內容	2			
─般	捷徑	相容性	安全性	詳細資料	以前的版	本
如果	這個程式發	後生問題, 於在15世度	而且它在	較舊版的 V	Windows 上	執行正
吊,1	□月1共1卒个4里	义皆5 加以美小地 L	መህለዘረት የን	₹I/ °		
相容	技選擇設定 科模式	E				
	」以相容模	式執行這	個程式:			
V	Vindows XI) (Service P	ack 3)		•	
設定	2					
	在 256 色	彩下執行				
E]在 640 x	480 螢幕解	「析度下す	竹		
	停用圖形	注題				
]停用桌面 	博譯緩衝	處理 			
]在高 DPI	設定時,	停用顯示	調整值		
特殊	ŧ權限等級			808.0 M		
1	以系統管	理員的身	分執行此	程式		
	變更所有	有使用者的	設定			
			確定	取消	5 T	套用(A)



▶ 登錄屏幕提示

第一次開啟系統,則會自動進入該作業系統,之後設定使用帳號後則需用個人帳號、密碼登入 此作業系統



> 第一次登入後最原始的啟動畫面





2.2 執行匯入授權

2.2.1 在主畫面,選擇設定>匯入授權

2.2.2 匯入檔名,點選瀏覽>選擇授權鑰>輸入授權帳號、密碼



2.2.3 確認匯入內容是否正確後按匯入,並重新登入即完成授權



NetMonitorClient			<u></u> 梁 =	⊕ _ ⊑ ×
實時瀏覽 電子地圖	錄影回放	設定錄影設定		失去連接 🎴
	┌匯入授權論 ─────			
設備管理	随入檔名 內容:	E:\Joyce\IP CAM\CMS\License Key\Ger 版本:網路錄影機	nCMSLicenseKey-new\NVR64ch小盧\C	瀏覽
帳號管理		最大授權頻道數:64 到期日:2014-06-12		
本地設定				
網路		NetMonitorClient X 請重新登入!	匯入	
地圖				
Web管理				
匯入授權				
編譯時間: 2014-05-08 10:48:14				
最大錄影路數:4				
版本:1.0.8.3				

- 2.2.4 Windows NVR 簡易確認
 - 顯示錄影設定頁面
 - 最大錄影路數變更



NetMonitorClient	-							R	- •	- 1	б Х
安時瀏覽 電子地圖		錄影回放		設定	錄影設定	D.	_	Lice	nse Expi	re until 2	014-06-13 📑
	#	錄影通道	設備類型		設備名稱	MAC地	址	- LL	НТТ	P埠號 Soap	p埠號 通道號
設備管理	1 2	1 2	VIT-6Series VIT-6Series	s s	Test1 Test2	00:16: 00:16:	55:08:00:21 55:07:87:70	Windows	NVR	909	0 1 0 1
帳號管理								小月510	rage		
本地說定											
網路											
地圖		修改設備		刪除設住		變更裝置	登數				,
	#	設備類型	2	設備名稱	MAC地址		IP地址	HTTP埠號	RTSP埠號	Soap埠號	網路遮罩
Web管理	1	VIH Series	1	IPCAM	00:16:55:07:3	5:25	192.168.22.28	80	554		255.255.255.0
	2	VIT-6Series	1	IPCAM1	00:00:00:00:0	1:01	192.168.22.159	80	554	9090	255.255.255.0
FE 7 +927+85	4	VIT-6Series	1		00:16:55:03:5	9:0e 9:4a	192, 168, 22, 198	80	554	9090	255.255.255.0
峰八汉権	5	VIT-6Series	1	IPCAM	00:16:55:06:9	7:09	192.168.22.151	80	554	9090	255.255.255.0
	6	VIT-6Series	5	SP660	00:16:55:08:0	f:87	192.168.22.160	80	554	9090	255.255.255.0
	7	VIH Series	1	IPCAM	00:16:55:05:e	D:fd	192.168.22.187	80	554		255.255.255.0
	8	Window		IPCAM	00:00:00:00:0	1:06	192.168.22.152	80	554	9090	255.255.255.0
編譯時間: 2014-05-08 10:48:14	-(- Window - 最大錄星	SINVR 《路數								
□ 最大錄影路數·64 →		16 • 32 •	64CH								
				/							
版本:1.0.8.3						_					+
	L	搜索		手動添加詞	投備	更彩	fi				

2.2.5 授權鑰有效時間顯示



NetMonitorClient						<u> 1</u>	Ð	— బ	×
寅時 ;瀏覽	電子地圖	錄影回放	設定	錄影設定	(License E	xpire unt	til 2014-06-13	a.
設備 群組	1	頁1							
Test1 CH1 Test2 CH2		Test2 大小: 0 x 0 fps:0 kbps:	.0	Daite * 4782/27 PPE * 2 42 08	CH1大小: 1280 x 720 fp	s: 25 kbps: 4059			
	4 444								
← 0 →	1 111					2014	05 44 4	7.40.24	ຈ
К ф Я			•			2014	-03-14 1	.40.34	
	- 1	時間	信息					CPU: 3	5%
Draast 1		2014-05-14 17:30:57	正在連接						
Preset		2014-05-14 17:30:57	一 ① 人 成 切 License Expire u	ntil 2014-06-13			-	MEM: 60	08
📕 🤌 🤤	P		eccrise expire u	nd 2017 00 13			Re	em.HD: (08



第3章 基本使用設定

3.1 主畫面操作說明



畫面區塊說明:

编號	名稱	描述
1	監控視窗	顯示即時影像、碼流大小、資料流量
2	選單	即時監看、電子地圖、錄影回放、設定、錄影設定
3	裝置狀態	顯示裝置名稱、群組及連線狀態
4	監控視窗功能	分割畫面轉換、錄影、拍照、翻頁輪播、主次碼流切換、上下頁切換
5	PTZ 功能	可在此功能中操作巡弋方向、巡弋點建立開啟、調整焦距倍率光圈、PTZ
		選單
6	資訊	顯示即時的 LOG 回饋、系統效能



3.2 新增、修改及删除 IP CAM

● 設備管理:請按一下正上方「設定」按鈕,然後按一下「設備管理」按鈕,顯 示設備管理頁面

Net	MonitorClient								R		• -	Ð	×
	實時瀏覽 電子地圖		錄影回放		設定	錄影設定						登入成	动 🔮
		-	錄影通道	設備類型	Į	設備名稱	MAC地址		IP地址	HT	TP埠號 So	ap埠號	通道號
	設備管理												
	帳號管理												
	本地設定												
	網路												•
	地圖	Ē	修改設備		刪除設例		變更裝置參	數					
		_ #	設備網刊		設備之紹	MACthbtl	16	Pt#Pt#		RTSP I 自計	Soant自我	網路的	¥ 22
	Web管理				BATM H #7	IN ROLL		-C-II	111111111111	11101141	0000-110	11/11/12	
	匯入授權												
å	烏譯時間: 2014-05-02 20:10:36												
	最大錄影路數:64												
	版本:1082	•											+
	JX 74 . 1.0.0.2	JE	搜索		手動添加詞	2備	更新						

新增 IPCAM - 搜索 : 點擊在視窗下方的「搜索」,會出現下圖所示抓取到 IP CAM,雙擊欲新增之 IPCAM 列,即跳出「添加設備對話框」視窗,在確認帳號、密碼之後點選頁面右下方的 "添加當前設備",則能加入該台 IP CAM。

ADVANCES IN SECURITY	Y SOLUTIONS						Technolo	gy / protection /
MonitorClient	● 汤加铅備對話框				(0)		-	×
								and a
垂時瀏覽 電子地圖	設備類型:	VIT-6Series	~					×切 😤
	MAC位址:	00:16:55:03:	f9:4a					通道號
設備管理	設備名稱:	IPCAM						
	IP地址:	192.168.22.1	154					
帳號管理	HTTP埠號:	80						
	Soap埠號:	9090						
本地設定	帳號:	admin						
網路	密碼:	•••••						
								•
			_					
		治 過進	動演		則試連接			遮罩 🔶
—————————————————————————————————————	添加當	月7日2217年	4//3					
Web管理	添加當.			102 102 22 150	00	0		255.255.1
Web管理	添加當: VDH-DX Se		s 00:12:12:00:d7:6e	192.168.22.150	80 80	0	9090	255,255,1
Web管理 匯入授權	添加當. VDH-DX Se 4 VIT-6Serie 5 VIH Series	ries VDH-DX Serie :s IPCAM IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd	192.168.22.150 192.168.22.154 192.168.22.187	80 80 80	0 554 554	9090	255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1
web管理 匯入授權	添加當 VDH-DX Se 4 VIT-6Serie 5 VIH-Serie 6 VI-6Serie	enies VDH-DX Serie is IPCAM i IPCAM s IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd 00:16:55:08:00:21	192.168.22.150 192.168.22.154 192.168.22.187 192.168.22.221	80 80 80 80	0 554 554 554	9090	255.255.2 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1
Web管理 匯入授權	添加當 VDH-DX St 4 VIT-6Series 5 VIH Series 6 VIT-6Serie 7 VIT-6Serie	eries VDH-DX Serie is IPCAM i IPCAM is IPCAM is IPCAM is tPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:03:e0:fd 00:16:55:08:00:21 00:16:55:11:22:44	192.158.22.150 192.168.22.154 192.168.22.21 192.168.22.221 192.168.22.224	80 80 80 80 80	0 554 554 554 554 554	9090	255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1
Web管理 匯入授權	添加當 VDH-DX S 4 VIT-6Serie 5 VIH Series 6 VI -6Serie 7 VIT-6Serie 8 VIT-6Serie 8 VIT-6Serie	eries VDH-DX Serie ts IPCAM ts IPCAM ts IPCAM ts IPCAM ts 大門 ts IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd 00:16:55:08:00:21 00:16:55:11:22:44 00:00:00:00:10:11	192.158.22.150 192.168.22.154 192.168.22.154 192.168.22.21 192.168.22.221 192.168.22.224 192.168.22.159	80 80 80 80 80 80 80	0 554 554 554 554 554 554	9090 9090 9090 9090 9090	255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1
Web管理 匯入授權	添加當 VDH-DX S 4 VIT-6Serie 5 VIH Series 6 VIT-6Serie 7 VIT-6Serie 8 VIT-6Serie 9 VIH Schies	enes VDH-DX Serie :s IPCAM :s IPCAM :s IPCAM :s 大門 :s 大門 :s IPCAM IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd 00:16:55:08:00:21 00:16:55:11:22:44 00:00:00:00:01:01 00:16:55:07:88:f0	192.158.22.150 192.168.22.154 192.168.22.187 192.168.22.21 192.168.22.224 192.168.22.159 192.168.22.144	80 80 80 80 80 80 80 80	0 554 554 554 554 554 554 554	9090 9090 9090 9090 9090	255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1
Web管理 匯入授權 諸 譯時間: 2014-05-02 20:10:36	添加當 VDH-DX St 4 VIT-6Serie 5 VIH Series 6 VIT-6Serie 7 VIT-6Serie 8 VIT-6Serie 9 VIH Selies 10 VIT-6Selies	enes VDH-DX Serie s IPCAM s IPCAM s IPCAM s IPCAM s IPCAM s IPCAM s IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd 00:16:55:08:00:21 00:16:55:11:22:44 00:00:00:00:01:01 00:16:55:07:85:f0 00:16:55:07:85:f0	192.158.22.150 192.168.22.154 192.168.22.187 192.168.22.221 192.168.22.224 192.168.22.159 192.168.22.144 192.168.22.198	80 80 80 80 80 80 80 80 80 2300	0 554 554 554 554 554 554 554	9090 9090 9090 9090 9090	255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1
Web管理 延入授權 諸 誌時間: 2014-05-02 20:10:36	添加當 VDH-DX St 4 VIT-6Serie 5 VIH Series 6 VIT-6Serie 7 VIT-6Serie 8 VIT-6Serie 9 VIH Selies 10 VIT-6Serie 11 VIT-6Serie	ercies VDH-DX Serie es IPCAM : IPCAM :s IPCAM :s IPCAM :s IPCAM : IPCAM : IPCAM :s IPCAM :s IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd 00:16:55:08:00:21 00:16:55:11:22:44 00:00:00:00:01:01 00:16:55:07:85:f0 00:16:55:05:39:6e 00:16:55:06:37:4e	192.158.22.150 192.168.22.154 192.168.22.154 192.168.22.21 192.168.22.221 192.168.22.224 192.168.22.159 192.168.22.194 192.168.22.194 192.168.22.193	80 80 80 80 80 80 80 80 2300 80	0 554 554 554 554 554 554 554 554	9090 9090 9090 9090 9090 9090	255, 255, 255, 255, 255, 255, 255, 255,
Web管理 延入授權 講時間: 2014-05-02 20:10:36 最大錄影路數: 64	添加當 VDH-DX St 4 VIT-6Serie 5 VIH Series 6 VIT-6Serie 7 VIT-6Serie 8 VIT-6Serie 9 VIH Selies 10 VIT-6Serie 11 VIT-6Serie 11 VIT-6Serie 12 4CH 8 DW	ercies VDH-DX Secie es IPCAM : IPCAM :s IPCAM :s IPCAM :s IPCAM : IPCAM :s IPCAM :s IPCAM s IPCAM s IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd 00:16:55:08:00:21 00:16:55:11:22:44 00:00:00:00:01:01 00:16:55:07:85:f0 00:16:55:05:39:6e 00:16:55:06:97:4e 00:16:55:00:00:00	192.158.22.150 192.168.22.154 192.168.22.154 192.168.22.21 192.168.22.221 192.168.22.224 192.168.22.159 192.168.22.144 192.168.22.198 192.168.22.153	80 80 80 80 80 80 80 80 2300 80 80	0 554 554 554 554 554 554 554 554 554 0	9090 9090 9090 9090 9090 9090 9090	255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.255.1 255.255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1
Web管理 延入授權 講時間: 2014-05-02 20:10:36 最大錄影路數: 64	添加當 VDH-DX S 4 VIT-6Serie 5 VIH Series 6 VIT-6Serie 7 VIT-6Serie 8 VIT-6Serie 9 VIH Series 10 VIT-6Serie 11 VIT-6Serie 11 VIT-6Serie 12 4CH-B DVF	eries VDH-DX Serie es IPCAM es IPCAM es JPCAM es 大門 es 大門 es IPCAM es IPCAM es IPCAM es IPCAM es IPCAM for IPCAM for IPCAM for IPCAM	s 00:12:12:00:d7:6e 00:16:55:03:f9:4a 00:16:55:05:e0:fd 00:16:55:08:00:21 00:16:55:11:22:44 00:00:00:00:01:01 00:16:55:07:85:f0 00:16:55:05:39:6e 00:16:55:00:97:4e 00:16:55:00:00:00	192.158.22.150 192.168.22.154 192.168.22.154 192.168.22.21 192.168.22.221 192.168.22.224 192.168.22.159 192.168.22.159 192.168.22.198 192.168.22.13 192.168.22.13	80 80 80 80 80 80 80 2300 80 80 80 80	0 554 554 554 554 554 554 554 554 554 0	9090 9090 9090 9090 9090 9090 9090	255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.255.1 255.255.255.255.1 255.255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1 255.255.255.1

新增 IPCAM - 手動添加設備: 點擊在視窗下方的「手動添加設備」,會出現下圖所示能
 手動加入 VACRON 全系列的產品,在下拉式選單內選定類型、輸入設備 IP 位址,點選 、添加當前設備″增加該設備。



NetM	lonitorCl	ient		-					<u>*</u> =	Ð	- Đ	×
	宙時瀏覽		電子地圖		錄影回放	設定	錄影設定		_		登入兵	成功 🔮
				#	錄影通道	設備類型	設備名稱	MAC地址	IP地址	HTTP埠號	Soap埠號	通道號
	設	備管理	☞ 添加設備對語	框						x		
	帏	就管理	設備類型:				•					
	_	_	MAC位址:									
	本	地設定	設備名稱:									
	_	_	IP地址:									
		網路	HTTP埠號:		80							
	_	_	Soap埠號:		909	90				1		Þ
		地圖	帳號:		adr	nin						
	_		密碼:		••	•••				p	埠號 網路	遮罩
	W	/eb管理										
	M	入授権										
			添加	旧當前設	備	取消		測試連接				
		l		_		<u> </u>						
編	譯時間:2	014-05-	02 20:10:36									
	最大錄	影路集	攴:64									
	版本	\$:1.0.8	.2	•								Þ
					搜索	手動添加	設備	更新				

● 修改 IPCAM:填入欲修改的欄位,按「修改」後即可儲存。

- 設備設定 -					
	設備類型:	VIT-6Series	-		
	設備名稱:	IPCAM			
	MAC位址:	00:16:55:08:00:21			
	IP地址:	192.168.22.221	н	ITTP埠號:	80
	通道號:	1	s	oap埠號:	9090
	別稱:		W	'eb Port :	
	帳號:	admin	Мар	Device :	
	密碼:	•••••	移動偵測	設定	
IPCAM		修改	取消		
	NetMonit	torClient			x
	4	確定要刪除這台設備叫	嗎? [VIT-6Series - 00:	:16:55:08	3:00:21]?



3.3 系統設定

3.3.1 設備管理

● 變更裝置參數:於設備上按滑鼠右鍵,點選變更裝置參數後,出現 Device Setting 視窗。

Net	MonitorClient									<u>n</u>	- •	3 —	£	×
	實時瀏覽	電子地圖		錄影回放		設定	錄影設定			Lice	nse Expi	re until 2	2014-06	-13 🦉
			#	錄影通道	設備類型		設備名稱	MAC地力	Ŀ	IP地址	HTT	P埠號 So	p埠號	通道號
			1	1	VIT-6Series	s	Test1	00:16:5	5:08:00:21	192.168.22.221	80	90	90	1
	設備管理		2	2	VIT-6Series	。 手動	协添加設備	:16:5	5:07:87:70	192.168.22.140	80	90	90	1
						修改	て設備							
						刪附	設備							
	帳號管理					NV	R設備列表							
							は要象動							
						22.5 ±1.±		-						
	本地設定					RR. AL	日動処支却	_						
	網路													
			1											•
				/# > L > 0 /#		mull (A bill /		***=== *+= ===	40 ml					
	地圖			修仪設備		删除鼓作		愛史转古:	梦 <u></u> 教					
			#	設備類型	4	設備名稱	MAC地址		IP地址	HTTP埠號	RTSP埠號	Soap埠號	網路逃	
	Web管理		1	HA 1648	ł	HA 1648	c0:a8:16:9b:0	0:00	192.168.22.15	5 9000	0			
			2	VDH-DX Series	1	/DH-DX Series	00:12:10:00:2	8:5a	192.168.22.13	5 80	0		255.2	55.255.0
			3	VDH-DX Series	١	/DH-DX Series	00:12:12:00:d	7:6e	192.168.22.150	0 80	0		255.2	55.255.0
	匯入授權		4	VIH Series	1	IPCAM	00:16:55:07:3	5:25	192.168.2.82	80	554		255.2	55.255.0
			5	VIT-6Series	1	IPCAM1	00:00:00:00:0	1:01	192.168.22.159	9 80	554	9090	255.2	55.255.0
			6	VIT-6Series	1	PCAM	00:16:55:05:3	9:6e	192.168.22.198	3 80	554	9090	255.2	55.255.0
			/	VIT-6Series	1	PCAM4	00:16:55:03:19	7:4a	192.168.22.154	4 80	554	9090	255.2	5.255.0
			8	VIT-6Series	1	PCAM	00:16:55:06:9	/:09	192, 168, 22, 15	1 80	554	9090	255.2	5.255.0
쵧	壽譯時間: 2014-05	j-08 10:48:14	9	VIII-6Series	:	DCAM	00:16:55:08:0	0.64	192, 168, 22, 160	7 80	554	9090	255.2	5.255.0
			10	VIH Selles		FCAM	00.16.55.05.E	0.10	192, 100, 22, 10,	/ 80	334		233.2	55.255.0
	最大錄影路	数:64												
	版本:103	83	•											•
	12.7			抱索		手動添加論	2備	軍新						
				12#		- T BUWWUNE		SC #JI						

● 影像:可設定碼流相關欄位。



Device Setting	x
影像 攝影機	
Stream	Stream 1 Stream 2
Rate Control	CBR 🔻
Bit Rate	0
禎數	[10 -
確定	

● 攝影機:可設定亮度、對比、飽和、銳度。

Device Setting		×
影像	攝影機	
亮度	128	
對比	128	
食包禾口	128	
銳度	128	
確定		



3.3.2 帳號管理

● 帳號管理

NetMonitorClient								<u>R</u> =	Ð	- 6	×
寅時瀏覽 電子地圖	録	影回放		没定	錄影設定			License	Expire u	ntil 2014-0	6-12 🏝
	帳	虎管理	群組	1管理	子伺服器	\$ i	電子郵件管理				
設備管理	# 帳	諕	密碼	相	響限 節	屬	┌帳號資訊 ────				
	1 adr	min	******	Ť	會理員 告诫 #5 #5 #5		n,	辰號: test			
帳號管理	2 tes	st		Ē	12世界的1		3	资碼: ••••			
							村	^{翻限:} 普通帳	號	-	
大地沿宁							į.	^{录匾:} 未指定	帳號	•	
77426XAC							伺服器名	^{3稱:} 本地伺	服器	•	
4.000										mulBA	
							1803			制時	
	•					•					
Web管理		đ	長號: <mark>tes</mark>	t	2	更新	fi				
	選取言	没備類型		設備名稱	MAC地址		IP地址	HTTP埠號			
匯入授權	✓ 1 V	/IT-6Series		IPCAM	00:16:55	08:00:21	192.168.22.221	80			
	2 V	/IT-6Series		ipcam	00:16:55	07:87:70	192.168.22.140	80			
編譯時間: 2014-05-08 10:48:14											
最大錄影路數:64											
版 ま 4 0 0 0											_
股本:1.0.8.3											

帳號管理 - 新增帳號

一帳號資訊 ————————————————————————————————————	
帳號:	
密碼:	
欋限:	普通帳號
歸屬:	未指定帳號
伺服器名稱:	本地伺服器
添加	刪除

帳號管理 - 選取帳號可管理設備

	帳號: <mark>te</mark> s	t	▼更新		
選取	設備類型	設備名稱	MAC地址	IP地址	HTTP埠號
V 1	VIT-6Series	IPCAM	00:16:55:08:00:21	192.168.22.221	80

● 群組管理

在設定選項內的 "群組管理" 能讓使用者配置 "實時瀏覽"頁面的群組分配,讓使用者更容易管理相同屬性或相同區塊的監視目標,在頁面右方建立群組之後,於下方的 IP CAM 的下拉選單配置。



NetMonitorClient							<u>90</u>	-	÷ —	e ×
宙時瀏覽 電子地圖	錄影回放		設定		影設定		Ad	ld Devi	ice Group 擤	作成功! 🔮
	学派管理		翔管理	一子	伺服器	電子郵件管理	}			
20./# 557m	# 群組代號		群組名稱			「群組資訊 ——				
設備目3至	1 Joyce		914				群組代號:			
	2 test	1	test				群組名稱:		-	
帳號管理										
本地設定							添加		刪除	
(771)										
調路										
地圖										
Web管理	# 錄影通道	設備類型	設備名稱	所屬群組	MAC地址					
	1 1	VIT-6Series	SP660		00:16:55:08:0					
	2 2	VIT-6Series	IPCAM IPCAM	Jovce	00:16:55:08:0					
進人授權	4 4	VIT-6Series	ipcam	test	00:16:55:07:8					
編幸時間:2014-05-02 20:10:36										
最大錄影路數:64										
版本:1082										
10.0.2	1									



NetMonitorClient			<u>**</u> =	en — en 🗙
實時瀏覽 電子地圖	錄影回放	設定錄影設定	Storage Service s	tart is successfuly! 🍈
設備・群組	頁1			
 Joyce 001: [SP660 通道-01] 002: [IPCAM 通道-01] test 003: [IPCAM 通道-01] 004: [Ipcam 通道-01] 	IPCAM 大小: 1280 x 720 fps; 1 kt	pps: 1197	SP660 大/J+ 0 x 0 fps:0 kbps:0 ************************************	
	時間 信		2014-08	5-07 16:01:14 👿 CPU: 17%
Preset 🕂 1 🗕	2014-05-07 16:00:38 2014-05-07 16:00:38 L	乏之之效 登入成功 .icense Expire until 2014-0 <u>6-06</u>		MEM: 61%
R\$485	2014-05-07 16:00:38 5	torage Service start is successfuly!		Rem. HD: 70%

● 子伺服器
 新增、修改子伺服器名稱、位址



NetMonitorClient				A = = - 6 >	4
寅時瀏覽 電子地圖	錄影回放	設定	錄影設定	登入成功	
	帳號管理	群組管理	子伺服器	電子郵件管理	
設備管理	# 伺服器名稱	伺服器位址	TCP埠號	「伺服器資訊	
	1 test	192.168.22.53	23680	Server Name: test	
				子伺服器位址: 192.168.22.53	
				TCP埠號: 23680	
本地設定				UDP埠號: 23681	
THE BAAC				轉發TCP埠號: 23889	
(mg)				轉發UDP埠號: 23683	
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E				錄影回放埠號: 19810	
AU M				18xtX mulhet	
111-L \$25.10					
Web E.1					
TT 1 442485					
進入技権					
編譯時間: 2014-05-08 10:48:14					
最大錄影路數:64					
版本:1.0.8.3					
	- III		4		

● 電子郵件

可以設定哪些事件需要發送電子郵件通知







3.3.3 本地設定

在系統設定上面的使用分頁規劃設定

● 頁一:設定儲存與拍照的路徑,與 "實時瀏覽"翻頁輪播時間設定、語言的選定與更改。

NetMonitorClient			2 日	e⊐ _
寅時瀏覽 電子地圖	金彩石版 設定	錄影設定	Storage Service	start is successfuly!
	<u>Щ</u> 1 <u>Щ</u> 2	貫3		
設備管理 帳約,管理	■見頻播放投定 家時		注:越大的緩衝時間意味著更多的 平滑.	延遲,但同時視頻播放也更
本地設定	→遠程回放錄影儀份設定 錄影備份格式			
網路	-抓拍AVI設定 抓拍AVI設徑:	C:\Users\Joyce\Do	ocuments/WetMonitorClient/Record/	瀏覽
地圖	抓拍AvI間隔(秒): 分區剩餘空間(MB):	900 0:ス 300 分距	下限制 西大小: 170,603 MB	
Web管理	一拍照設定 拍照路徑:	C+\ Isers\]ovre\Do	ouments\NetMonitorClient\Spanshot	湖寶
匯入授權		crisses borte be		
編譯時間: 2014-05-02 20:10:36	一自動翻頁 自動翻頁間隔時間(秒):	10		
最大錄影路數:64 版本:1.0.8.2	- 語言:	TraditionalChinese	•	
		更新	儲存	默認



 頁二:主要是設定電腦本身的硬體顯卡的支援調整,並可在此頁設定開機後直接驅動本程 式做監控與錄影的功能,並能勾選是否要同步本程式與電腦的使用時間。

NetMonitorClient			<u> 22</u>	e – e ×
寅時瀏覽 電子地圖	錄影回放	設定 錄影設定	Storage Service	start is successfuly!
		頁2 頁3		
設備管理	─顯示 ───────────────────────────────────	—————————————————————————————————————	固窗贈	
帳號管理	顕卡加速 顕示類用J・	禁用		
本地設定	去鋸齒化:	禁用		
網路	 主頁面切換 	維持所有指	播放	
地圖	發影回放	● 暫停所有許	番放 、	
Web管理	同服器	■ 客戶端	■ 自動登入	
匯入授權	-與PC同步時間---- ■所有設備都與PC同步時間	間		
編譯時間: 2014-05-02 20:10:36		更新	儲存	默認
最大錄影路數:64 版本:1.0.8.2				

 頁三:主要是設定開啟警報的型態,與開啟之後如有接蜂鳴器觸發警告聲的時間長短、及 監視視窗跳轉。



NetMonitorClient		<u>*</u> = = = # *
寅時瀏覽 電子地圖	錄影回放 設定 錄影設定	Storage Service start is successfuly!
	<u>Щ</u> 2 <u>Щ</u> 3	
設備管理	警報設定	
帳號管理	警報聲音	•
本地設定	- 彈出視窗設定	
細陰	 ● 在現有視窗播放 ● 彈出視窗並於 30 ● 科 	步闡閉(0為不自動闡問) 日動 回 日 回 日 回 日 回 日 回 日 回 目 回 目 回 目 回 目 回 目 回 目 回 目 回 目 回 目 目 回 目 回 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目 目
地圖	 ■ 設備斷線警報 ■ 設備重連警報 	
Web管理	 ■ 移動値測管報 ☑ GPIO管報 	
匯入授權	☑ 糸統警報	
	「詳組設定	
編譯時間: 2014-05-02 20:10:36	更新	儲存
最大錄影路數:64 版本:1.0.8.2		



3.3.4 網路

設定網路埠號,需重新登入才會生效

NetMonitorClient			<u> 2</u>	
<u></u> 實時瀏覽 電子地圖	錄影回放 設定	錄影設定		登入成功 📑
設備管理	說明 修改網絡埠號將重新啟動伺服器和創	新登入		
帳號管理	一外網埠號 伺服器TCP埠號:	23680		
本地設定	伺服器UDP埠號: 轉發TCP埠號:	23681 23889		
網路	錄影回放埠號:	19810		
地圖	一內網埠號 	23683		
Web管理		更新	儲存	默認
匯入授權				
編譯時間: 2014-05-08 10:48:14				
最大錄影路數:64				
版本:1.0.8.3				



3.3.5 地圖

● 更換地圖底圖

依 Windows NVR 安裝位置在 image 資料夾裡,置換 map.bmp 檔案後重新登入,即可看到更換後底圖,

安裝位置 32 位元: C:\Program Files \NetMonitorServer\image\map.bmp

64 位元: C:\Program Files (x86)\NetMonitorServer\image\map.bmp

總覽:頁面勾選顯示後,可設定裝置監視方向。

NetMonitorClient			···· 🗄 🔊	– e ×
寅時瀏覽 電子地圖	錄影回放 設定	錄影設定		登入成功 🍧
	線覽 位置資訊			
設備管理	ID 群組 頻道名稱 顯示 關聯	座櫄×	座標Y	方向
	01 IPCAM通道-01 0	0	0	∥ <mark>€</mark> -
帳號管理	02 ipcam通道-01 0	0	0	∎ <mark>e</mark> -
本地設定				
網路				
地圖				
Web管理				
匯入授權				
編譯時間: 2014-05-08 10:48:14	•	III		۶.
最大錄影路數: 64				
版本:1.0.8.3				

● 位置資訊

在右側地圖,滑鼠移至裝置圖像

點選左鍵,可移動裝置圖至它實際所在的位置上





3.3.6 Web 管理

使用瀏覽器登入 Windows NVR 時,影像限時及線上人數限制、埠號設定。





3.4 實時瀏覽



3.4.1 畫面分割功能

圖示	說明
	單畫面
	四分割
	九分割
	十六分割
	二十五分割、三十六分割

3.4.2 頁面功能

圖示	說明
	錄影



đ	拍照
	開始、結束自動翻頁
	自動播放狀態
S	主碼流、次碼流
	上一頁、下一頁
	隱藏、顯示日誌列表

3.4.3 PTZ

圖示	說明
	光圈小、光圈大
•	變倍長、變倍短
9	聚焦近、聚焦遠
+	上、下、左、右
K A K M	左上、右上、左下、右下
U	停
7	移至預設點
7	設定預設點
+ -	添加、減去
100 A	RS485 開啟、關閉
	PTZ 選單開啟
	PTZ 選單(左、右、下、上)



3.5 電子地圖

左列裝置名稱上,連按滑鼠左鍵兩下,即可開啟小視窗。

NetMonitorClient R -Æ ~ 宙時瀏覽 電子地圖 錄影回放 設定 錄影設定 License Expire until 2014-06-13 CH1 5.8.8-R598 5.8598 (a) 실 Test<mark>1</mark>通道-01 金馬器三段726卷 全界路三段728 1.F.U. 1.F.U. er Test2通道-01 1391 影夏路



3.6 添加錄影路徑

在滑鼠點擊主頁面上的 "錄影設定"後,如使用者未設定錄影空間則會出現警告欄位,點擊 "是" 則能在使用者已驅動的硬碟上設定預設錄影的空間。

NetMonitorClient				X = =	- 6 ×
宙時瀏覽 電子地圖	錄影回放	設定 錄影設	定 〕	添加	設備 操作成功! 🍶
IPCAM 通道-001 IPCAM 通道-001 ipcam 通道-001 の1: [SP660 通道-01]	登影嗎流	主碼流			
	預警報錄影持讀時間 	0	· 秒		
	H	J4 U5 U6 U7 U8 U9 T	J 11 12 13 14 15 16 1	7 18 19 20 21 22 23	
	NetMo	onitorClient			-
					-
		3 錄影空間為空要添加錄	影空間嗎?		-
	五 五		7.00		-
	*	是(Y)	合(N)		
	一不錄影	常規錄影	警報	錄影	
	ID 錄影路徑	大小	錄影音頻		
					⊥



£.

×



在使用者選定好"儲存路徑"且填入預計分配"空間大小"之後點擊"添加",在下方的儲存列 會顯示剛剛設定好的路徑表,並跳出"是否錄製聲音"確認視窗供選擇,選擇後再點擊確定就會依排 入的錄影路徑做自動格式化。





錄影大小設定,能依使用者預留的硬碟規畫大小做大小碼流的錄影設定,且能手動輸入動態偵測後啟動錄影的時間長短,配合頁面左方的 IP CAM 點選擇能對單支 IP CAM 做出有效的錄影規畫。

錄影碼流	主碼流	•		
預警報錄影持讀時間	5	• 秒		
警報錄影持讀時間	60	秒	儲存	儲存全部

增加儲存空間
 在原有的儲存路徑上點滑鼠左鍵兩次,會跳出"確定刪除全部的儲存路徑嗎?"選擇"否",
 即可跳出"創建新存儲對話框",輸入儲存路徑、空間大小添加後按確定即可。







備註: 刪除時,所有儲存路徑會一併刪除。

3.7 錄影回放操作

VI

NC

錄影回播:

先點選主畫面正上方的"錄影回放"就進入錄影回放的操作頁面。



NetMonitorClien	it.				<u> 2</u>	= — ₽ ×
寅時瀏覽	電子地圖	錄影回放	設定	錄影設定	Storage Servio	ce start is successfuly! 🐣
◆本地回放 ● 001: [NK100 ● 002: [NK100 ● 003: [NK100 ● 003: [NK100 ● 004: [NK100	● 这程回放) 通道-01]) 通道-02]) 通道-03]) 通道-04]	頁 1 窗體 1: 011: [SP660 通道-01	頁 2] +1x 2014	05-08 15:48:06	窗體 2: 013: [IPCAM 通道-01] +1x	2014-05-08 15:48:06
005: [NK100 006: [NK100 007: [NK100 008: [NK100 009: [IPCAN 009: [IPCAN 010: [IPCAN 011: [SP660 012: [Ipcan)通道-05)通道-05)通道-07)通道-08 (1通道-01] (1通道-01] (通道-01] 通道-01]					
013: ПРСАМ	1 蒲道-011	富雅 3: 012: [pcam 通道-01]	+1x 2014-		窗體 4: 009: [IPCAM 通道-01] +1x	2014-05-08 15:48:06
$\begin{array}{c c c c c c c c c c c c c c c c c c c $	5 ▼ ▶ 1 2 3 8 9 10 15 16 17 22 23 24 29 30 31 5 6 7	0 5 min 1 2 3 Hour 1 2 3	10 11 4 3 6 7 8 3	5 20 25 10 22 13 14 15 11	30 35 4C ■ 不錄影 6 17 15 19 23 21 22 23 ■ 警報段錄意 ■ 斷訊錄景	45 50 55 59 二 常規錄影 (值測)發影 (百 手動錄影

畫面區塊說明:

- 此區塊可便利的選擇使用者有錄影的時間萬年曆,在萬年曆內有紅框的日期則代表 該天是有錄影資料的。
- 在選擇有錄影的日期,在此區塊用滑鼠右鍵雙擊想要開啟的 IP CAM 後;第三區塊 就會顯示該台 IP CAM 當天有錄影的時間區塊;並依錄影類型作顏色上的區分。
- 在選擇當天有錄影的時間區塊後,使用者能用滑鼠點選需回放的"小時"與"分鐘", 在確定播放時間點後系統會直接撥放該時段的影像。
- 此區塊為操作回放影像的功能鏈(包含更新錄影時間顯示表、抓圖、播放、停止…),右方的速度 列能控制撥放影像快慢。

3.8 備份輸出

在確認需要輸出的影像時間點後,使用者能在該頻道點選滑鼠右鍵選擇備份。





在確定輸出時間後就能簡潔快速的輸出需要的時段影像。

備份	М.							×	
備份頻道	001: [SP660	通道	-01]					
開始時間	2014-0		N						
終止時間	4	18	20 ≟⊞ —)14年5 _{通一}	月	細工	♦		
05	27 4 11	迎一 28 5	29 6	30 7	迎四 1 8	迎五 2 9	3 10		
	11 18 25 1	12 19 26 2	13 20 27 3	14 21 28 4 今天::	22 29 5 2014/	23 30 6 /5/7	17 24 31 7	うない	
備份	١.							×	
備份頻道	001: [5	SP660 :	通道-	01]					
開始時間	2014-05-07 15:27:14								
終止時間	2014-05-07 15:37:14								
0%	5			C	ſ	着份			



第4章特殊功能介紹

4.1 拖曳編排監看畫面

使用者在加入監控的 IP CAM 後如果要編排 "實時瀏覽"的順序,能在畫面上長按滑鼠左鍵拖 曳時會顯示透明小視窗,於小視窗狀態拖往欲對換的 CH 之後放開滑鼠就能完成對調。





4.2 支援多組開機模組

在需要多組記錄型態記憶開機時,使用者能在主畫面的操作列上點選 "Live view status"進入 開機組態的設定更改,再創立組態名稱後能勾選登入後直接導入需要顯示的設定組態。





4.3 支援遠程 DVR 回放

在錄影回放中的遠程回放能支援 VACRON 系列的 DVR 做遠端的回放機制,如下圖所示在點選 "錄影回放"的狀態下勾選遠程回放,在開啟須放回放的頻道之後下方的時間表會顯示連結的 DVR 有錄製的時間表格提供使用者做回放的播放。





4.4 節控錄影空間

在錄影空間的節控上,除了使用動態偵測的方式去做節約,系統的 "錄影設定"提供讓使用者 單獨挑選頻道做 "主碼流"或 "次碼流"的錄影節控;如錄影毋須錄製聲音,則新增錄影空間時,可 選不錄製聲音,以上皆可更加有效的利用硬碟空間。

Net	MonitorClient		_																	J	Ŗ			Ð	-		ស	×
	寅時瀏覽	電子地圖	錄譯	巡回放		Ì	没定				錄影	沒近	2										汤	ŝbo	設備	操作	■成功	! 🗿
	001: [SP660 3 002: [IPCAM 003: [IPCAM 004: [IPCAM 004: [IPCAM 004: [IPCAM 004: [IPCAM 004: [IPCAM 004: [IPCAM 004: [IPCAM 004] 004: [IPCAM 004] 004: [IPCAM 004] 004: [IPCAM 004: [IPCAM	画道-01] 通道-01] 通道-01] 001 002 003	錄影碼流 預警報錄 警報錄影	影持續 時 請 靖時間				主碼 主碼 子碼	<mark>脉流</mark> 流			•	财			儲存	z				儲存	全部]				
	NK100 通道-	004 005		00 01	02 0	3 04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19 2	0 2	1 22	2 23]			
	→ → NK100 通道-	006 007	H																									
	✓ NK100 通道-	008	-																									
			=			_					_									_	_	_	_	-				
			 			_			_	_	_							_		+	_	_	+	+-				
			五 五																					+				
			六																									
			一不錄	影					常	規錄	影							警ŧ	银绿景	K.								
			ID	錄影問	新麗					7	小			(錄影	音頻									1			
			1	D:\tes	t.nas					2	0 GB				否				/									
																									-			
																									-			
							_				_	_	_		_		_			_	_		_	_				



4.5 動態偵測

● 動態偵測提示及訊息通知



彈出視窗:動態偵測警報時,可設定於現有視窗播放或彈出視窗



NetMonitorClien	t						en — e	×
寅時瀏覽	電子地圖	錄影回放	設定	錄影設定	l	Test2	後生移動 偵測事	件! 🤮
設備	群組	頁1						
003: [VDH	-DX Series 通道-01]				Test1 大小: 1280 x 7	720 fps:13 kbps:5627		-
004: [VDH	☞ 視頻播放窗體						x	
005: [VDH	Test2 大小: 1280 x 720	fps:12 kbps:3125						
007: [VDH	and a							100
💞 008: [VDH	Section Labor						1	81.15
009: [VDH								
010: [VDH								
😑 📟 test	A CONTRACTOR							
CH1	Contraction of the							
CH2								12:13:26 04
		N/S						
	· · _							
·								
	and the second							
R 1					• /	DATE: 15/05/2	2014	
↔ U						T-IME:13:35:0	09	
¥ +	N					2014-00	3:37:47	
	1	時間	信息			T	~	
		2014-05-15 13:30:39	正在連接				CPU:	73%
Preset 🕂	1	2014-05-15 13:30:39	登入成功				MEM:	49%
1 8 B		2014-05-15 13:30:39	License Expire unt	il 2014-06-13			Bom HD.	08
R\$485		2014-05-15 13:37:45	[Test2 通道-01] 影	生移動偵測事件!			×	0.8

▶ 群組播放:當群組內,任一裝置有動態偵測警報時,即於現有視窗顯示播放



NetMonitorClient				-	<u>198 -</u>	÷	- ø	×
寅時瀏覽 電子地圖	錄影回放	設定	錄影設定	[Te:	st2通道-01]發生移	動偵測事件	#! 🔮
設備 群組	頁1							
 003: [VDH-DX Series 通道-01] 004: [VDH-DX Series 通道-02] 005: [VDH-DX Series 通道-03] 006: [VDH-DX Series 通道-04] 007: [VDH-DX Series 通道-05] 008: [VDH-DX Series 通道-06] 009: [VDH-DX Series 通道-07] 010: [VDH-DX Series 通道-07] 010: [VDH-DX Series 通道-01] 11: [IPCAM 通道-01] 11: [PLAM 通道-01] 11: [HARM GRACH 11: [HARM 11: [HAR	CH2大小: 1280 x 720 fps: 15	5 kbps: 3171		CH1大小: 1280 x 720 f;	s:26 kbps:3906			
				FR	2014	-05-15 13	:41:25	
Preset + 1 -	時間 2014-05-15 13:41:21 2014-05-15 13:41:23 2014-05-15 13:41:25 2014-05-15 13:41:25	信息 [Test1 通道-01] 私 [Test2 通道-01] 私 [Test1 通道-01] 私 [Test2 通道-01] 私	發生移動值測事件! 各動值測事件結束! 各動值測事件結束! 發生移動值測事件!			Re	CPU: MEM: m. HD:	46% 48% 0%



4.6 使用 Vacron Windows NVR Web 版

Vacron Windows NVR Web版是簡單版客戶端軟體,方便在瀏覽器可以直接觀看

Note: Vacron Windows NVR Web版僅適用於IE

當使用Vacron Windows NVR Web版,需要知道IP位址及埠號

1.連接Vacron Windows NVR Web版,打開IE填入http://<server ip address>:<port number>/ (For example, http://192.168.2.62:8080/)



如先前未曾使用Vacron Windows NVR Web版,第一次使用需要安裝附加元件



2.顯示登入畫面時,請填入Windows NVR所使用之帳號、密碼登入。

登入後,Vacron Windows NVR Web版可使用實時瀏覽、錄影回放、本地設定。Windows NVR Web

版實時瀏覽使用方式同Windows NVR









Windows NVR Web 版錄影回放使用方式同 Windows NVR

(→) @ http://192.168.22.108:8080/	
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A) 工具(T) 說明(H)	
X < ● 時換 ▼ ■ 選擇	
賽時瀏覽 錄影回放 設定	
 ●本地回放 ● 遠程回放 ①1: [WK-360 通道-01] ①2: [WK-360 通道-02] ①3: [WK-360 通道-03] ④4: [WK-360 通道-04] ④5: [WK-360 通道-04] ④5: [WK-360 通道-05] ●5: [WK-360 通道-06] 	2000-1-1 00:00:00
 ○ 03. [W-360 通道-03] ○ 07. [W-360 通道-03] ○ 09. [W-360 通道-03] ○ 09. [W-360 通道-10] ○ 11. [W-360 通道-11] ○ 12. [W-360 通道-12] 	
窗體 3: +1x 2000-1-100:00:00 窗體 4: +1x	2000-1-1 00:00:00
	1 2 4 8 16 SPEED
2014 ▼ 5 ▼ ■ — 二 三 四 10 5 10 15 20 25 30 35 40 27 28 29 30 1 2 3 35 40 27 28 29 30 1 2 3 35 40 27 28 29 30 1 2 3 35 40 27 28 29 30 1 2 3 35 40 27 28 29 30 1 2 3 35 40 27 28 29 30 1 2 3 3 40 27 28 29 7 0 10 10 10 27 26 7 0 10 10 10 10	45 50 55 39
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 Hour Hour Hour ● 竹録影 ● 警報録影 ■ 警報録影 ■ 警報録影	 ■ 常規錄影 ■ 信測錄影 ■ 手動錄影



Windows NVR Web 版設定(僅有本地設定)使用方式同 Windows NVR

A (a) (a) (b) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c)/ - ¢ Ø FHS-OCX	×	
檔案(F) 編輯(E) 檢視(V) 我的最愛(A)) 丁具(T) 說明(H)	^	
X 42a 轉換 ▼ 🔂 選擇			
宙時瀏覽 錄影回放	設定		
	頁1 頁2	頁3	
本地設定	─視頻播放設定 ────────────────────────────────────		
	蜜時 ┃	注:越大的緩衝時間意味著更多的延遲,但同時視頻播放也更 平滑. 平滑.	
			_
	錄影備份格式		
	└────────────────────────────────────		_
	抓拍AVI路徑:	C:\Users\Joyce\Documents\WetRecordClient1\Record\ 瀏覽	
	抓拍AVI間隔(秒):	900 0: 不限制	
	分區剩餘空間(MB):	300 分區大小: 170,603 MB	
	┌拍照設定 ─────		_
	拍照路徑:	C:\Users\Jovce\Documents\NetRecordClient1\Snapshc 测度	
伺服器版本:1.0.8.6	自動翻首問隔時間係約	10	
編譯時間: 2014-03-13 14:08:49			
最大錄影路數:0	- 語言:		
版本:1.0.0.5			
		更新儲存	